

Схемы первичных соединений панелей ЩО-90

Вводные панели

ЩО-90-X1 01 УЗ	ЩО-90-X1 02 УЗ	ЩО-90-X1 03 УЗ	ЩО-90-X1 04 УЗ	ЩО-90-X1 05 УЗ	ЩО-90-X1 06 УЗ

Вводно-распределительные панели

ЩО-90-X2 01 УЗ	ЩО-90-X2 02 УЗ	ЩО-90-X2 03 УЗ	ЩО-90-X2 04 УЗ	ЩО-90-X2 05 УЗ	ЩО-90-X2 06 УЗ

Секционные панели

	ЩО-90-X3 01 УЗ	ЩО-90-X3 02 УЗ	ЩО-90-X3 03 УЗ	ЩО-90-X3 04 УЗ	

Распределительные панели

ЩО-90-X4 01 УЗ	ЩО-90-X4 02 УЗ	ЩО-90-X4 03 УЗ	ЩО-90-X4 04 УЗ	ЩО-90-X4 05 УЗ	ЩО-90-X4 06 УЗ